



Gerhard P. Hirsch
 D-42349 Wuppertal-Cronenberg
 Neuenhaus 14
 Telefon +49 202 47 22 23
 Telefax +49 202 47 22 92
 info@gerhard-hirsch.com

Placa enchufable FP para máquinas de fundición por inyección Frech® (Statamat-control) Instrucciones para el uso

Instalación:



Aviso: Desconectar la máquina antes del insertarse o extratarse de las tarjetas enchufables. Otherwise unintentional movements of the machine may result in personal injuries and electronic components may be damaged.

Simple substituir la placa enchufable »FP-1« o »FP-2« con el »FP«.
 Empujar la placa completamente, para dar buen contacto.

Funcionamiento:

La placa funciona como siempre.
 Los diodos luminosos (LED) amarillos »out« indican si hay tensión 24V en las salidas o15 y o17 de la placa.

Indicación de falta:

Los LED rojo »ERR« indica un corriente de sobreintensidad. El interruptor de sobreintensidad tiene un almacenamiento.

Si el LED luce rojo, desconectar la máquina para borrar la circuito.
 (El LED rojo se apagará y la placa enchufable funcionará normalmente.)

Si el LED rojo luce una vez más, hay 2 posibles causas:

1. Hay un cortocircuito en el cable de la válvula magnética o en la válvula él mismo.
2. La válvula magnética esta rota (¿ eventualmente se llenó con líquido hidráulico?) y por esto hay un flujo de corriente demasiado grande.

Mención:

- Máquinas DAW 5 con válvulas magnéticas 230 Voltio: Los LED estan fuera de servicio.

Garantía: (2 años)

Garantizamos el perfecto funcionamiento y reparamos gratuitamente cualquier desperfecto, siempre y cuando no sean movitados por trato inadecuado.